

Gwarancja, użytkowanie oraz konserwacja

- Producent udziela 12-miesięcznej gwarancji na elementy drewniane oraz 24-miesięcznej gwarancji na pozostałe elementy składowe produktów.
- Szczegółowe warunki gwarancji zamieszczone są w karcie gwarancyjnej dołączonej do faktury sprzedaży lub faktury końcowej sprzedaży.
- Montażu urządzeń dokonać zgodnie z instrukcją zawartą w niniejszej karcie informacji technicznej.
- Urządzenia małej architektury należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem.
- Naprawy ubytków w powłokach lakierniczych produktów dokonywać po konsultacji z producentem.
- Do mycia urządzeń stosować przybory nie powodujące uszkodzeń powierzchni lakierowanych. Myć przy użyciu wody z dodatkiem detergentów ogólnie dostępnych w handlu.
- Należy przestrzegać terminów przeglądu urządzeń zawartych w karcie gwarancyjnej.

Prosimy o przekazywanie wszelkich uwag dotyczących produktów oraz ich montażu, co pozwoli na stałe doskonalenie asortymentu oraz metod montażowych.

Dziękujemy

Notatki

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....

kosze ne śmieci **Brno** kod 003329, 003331

dane techniczne

kod	003329	003331
wysokość	65 cm	80 cm
szerokość	39 cm	45 cm
długość	39 cm	45 cm
pojemność	40 l	70 l
waga	110 kg	158 kg

**materiały**

obudowa kosza na śmieci: **beton piaskowany**
pojemnik z popielniczką: **stal ocynkowana**

kolorystyka

obudowa kosza na śmieci: **szary**

montaż

wolnostojące z możliwością zakotwienia

1. wykopać otwory w podłożu;
2. wkręcić kotwę (pręt $\varnothing 8/M12$) w podstawę kosza;
3. zalać otwór mieszanką betonową;
4. ustawić kosz;
5. włożyć do kosza pojemnik z popielniczką.

zawartość kompletu

- kosz - 1 sztuka
- pojemnik z popielniczką - 1 sztuka
- kotwa - 1 sztuka